




Schaltplan RT125 /2 mit Powerdynamo Zündanlage (Relaisvariante)

Achtung, bei 6V Ausführung Ladekontrollleuchte ohne Funktion!



- ### Klemmenbelegung Spulenkasten
- D+: nicht belegt
 - 30: Batterie und Verbindung zum neuen Regler (rotes Kabel)
 - 54: Bremslicht, Hupe und Plus für Ladepoleleuchte und Leerlaufanzeige sowie Relais
 - 56: Hauptlicht
 - 58: Standlicht vorn und hinten
 - 57: nicht belegt



www.mz-b.de