Schaltplan 92ir12
(wiring diagram)



powerdynamo.biz